

Сервисное меню установки контроля уровня хлора, рН, Redox-потенциала

Ospa-CompactControl Арт.номер 14 785 00

Обслуживание:

Для входа в меню в течение примерно 3 секунд одновременно держать нажатыми клавиши **OK** и **ESC**.

При нажатии клавиши **ESC** происходит выход из меню или подменю без сохранения.

При нажатии на клавиши **▼ ▲** происходит переход по меню и изменение параметров.

При нажатии клавиши **OK** происходит вход в подменю или сохранение измененных параметров.

В начале находятся пункты меню, предназначенные для пользователя, ниже располагается пункт выбор языка сервисного меню.

